

Кварцовий годинник CASIO

Модуль 1343; 1794; 2364; 5071; 5072; 5224, 5316, 5421

Інструкція з використання.

Годинник відповідає стандартам виробника і вимогам Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації.

Шкідливих для здоров'я речовин не містить (згідно санітарно-епідемічної експертизи).

Зовнішній вигляд вашого годинника, на відміну від механізму, може відрізнятися від зображеного на малюнку.

Ключ.

Для того, щоб забезпечити повну водонепроникність корпуса годинника, деякі моделі мають ключ, що загвинчується. Для того, щоб встановити ключ у положення 1 чи 2, необхідно попередньо відкрутити ключ, а після виконання всіх корекцій потрібно повернути ключ у нормальне положення і обережно загвинтити ключ до упору, але без надзусиль.



Опис установок і функцій.



Встановлення часу і дня тижня.

Ключ у положенні 2.

1. Поворотом ключа за годинною стрілкою встановіть потрібний день тижня і поточний час враховуючи положення стрілки 24-х годинного формату.
2. Поверніть ключ у нормальне положення.

Встановлення числа місяця.

Ключ у положенні 1.

1. Поворотом ключа за годинною стрілкою встановіть поточне число місяця.
2. Поверніть ключ у нормальне положення.

Увага! Намагайтеся не встановлювати дату у період між 21:00 і 03:00 годинами, оскільки можна пошкодити механізм автоматичного переведу.

Водонепроникність (WATER RESIST) надалі WR:

WR, WR 30 – тільки незначне улучення води;

WR 50 – незначне улучення води, купання;

WR 100 – незначне улучення води, купання, плавання.

Увага!

- Ніколи не намагайтеся розкривати корпус і знімати задню кришку.
- Заміна гумової прокладки, що захищає годинник від улучення води і пилу, повинна здійснюватися через кожні 2-3 роки.
- Якщо усередину годинника потрапить волога, то негайно перевірте його у найближчого до вас дилера чи дистриб'ютора торгівельної мережі.
- Не піддавайте годинник впливу граничних температур.
- Хоча годинник розрахований на використання його у звичайних умовах, проте ви повинні уникати грубого поводження з ним і не допускати падіння.
- Не застібайте ремінець занадто сильно. Між вашим зап'ястям і ремінцем повинний проходити палець.
- Для очищення годинника і ремінця використовуйте суху м'яку тканину, або м'яку тканину, змочену у водному розчині м'якого нейтрального миючого засобу. Ніколи не користуйтеся засобами які легко випаровуються (наприклад такими, як бензин, розчинники і т.п.).
- Коли ви не користуєтесь вашими годинником, зберігаєте його у сухому місці.
- Уникайте влучення на годинник бензину, аерозолей і т.п. Хімічні реакції, внаслідок контакту з цими матеріалами, приводять до ушкодження прокладок, корпуса годинника.

Технічні характеристики:

Точність ходу: ± 20 секунд на місяць.

Температурний діапазон роботи: (5°C~35°C) (41°F~95°F).

Термін служби: 10 років.

Термін гарантії – 24 місяці.

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, на протязі 14 днів, не враховуючи дня купівлі, при цьому обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром, згідно ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05 р. N 3161-IV. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Споживач та Продавець, керуються ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05 р. N 3161-IV.

Гарантійний та післягарантійний ремонт проводиться в Сервісному Центрі за адресою: Київ, вул. Володимирська, 51/53
тел. 590-09-47