



1

## ЗАРЯДЖЕННЯ ТА ПЕРШЕ ВВІМКНЕННЯ

Підключіть свій смарт-пристрій до ввімкненого зарядного пристрою. Після того, як він автоматично ввімкнеться, торкніться екрану, для початку роботи та вибору мови. Під час з'єднання та налаштування відбувається заряджання смарт-пристрою.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб уникнути пошкодження годинника, використовуйте лише шнур зарядного пристрою, що входить до комплекту. ВХІД: 5 V  0,5 A Gen 6. ВХІД: 5 V  1,1 A. Не використовуйте USB-концентратор, USB-розгалужувач, Y-кабель USB, акумулятор або інший периферійний пристрій для зарядження.

INPUT: 5V  0.5A  
Gen 6 Chargers  
INPUT: 5V  1.1A

2

## ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ПОЄДНАННЯ

Ввімкніть на телефоні Bluetooth™, а потім завантажте додаток Michael Kors Access з App Store™ або Google Play store. Відкрийте додаток та виконайте вказівки, що з'являться на екрані.

Виконуйте інструкції, що відображаються на екрані для створення сполученої пари пристроїв. Після створення пари ваш смарт-годинник покаже вам інтерактивний підручник налаштувань.



## КОРИСНІ ПОРАДИ



Не забувайте вмикати опцію Bluetooth™ в телефоні та дозволяйте додатку Wear OS працювати у фоновому режимі, щоб ваш смарт-пристрій був постійно підключений до телефону.



Продовжуйте заряджати смарт-пристрій у режимі сполучення, оскільки при початковій установці батарея пристрою може розрядитися.



Для завантаження оновлень, краще використовувати підключення смарт-пристрої через WI-FI. Процес оновлення може тривати кілька хвилин.

## ВІДСТЕЖЕННЯ КИСНЮ В КРОВІ

Носіть свій годинник трохи вище на руці, ніж зазвичай. Годинник не повинен притискатися до кісточки зап'ястя.

Переконайтеся, що годинник зручно сидить на зап'ясті. Якщо годинник занадто щільно сидить на руці, це погіршує кровообіг, а якщо занадто вільно, то під годинник проникає світло, що негативно впливає на вимірювання.

Помістіть руку з відкритою розслабленою долонею на плоску поверхню. Задня частина годинника має контактувати зі шкірою.

Не ворухіться та не чіпайте годинник під час вимірювання.

## ДОПОМОГА ТА ПІДТРИМКА



Щоб дізнатися більше про сервіс Google в вашому смарт-пристрої, перейдіть за адресою: [support.google.com/wearos](https://support.google.com/wearos)



Відрідайте [michaelkors.fgservices.com](https://michaelkors.fgservices.com), щоб дізнатись, як користуватися інструкціями, усунення несправностей, поширені запитання та інше.

## ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

### ВИРОБНИК:

Fossil Group, Inc.  
Штаб-квартира:  
901 S. Central Expressway  
Richardson, Texas 75080  
United States of America  
[www.fossilgroup.com/contact-us/](https://www.fossilgroup.com/contact-us/)

### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК У ЄВРОПІ:

NOW Building, 16A  
Taaluisavenue 16  
2132 LS Hoofddorp  
The Netherlands

Для отримання вичерпної інформації щодо умов гарантії, попереджень про безпеку, погодження з виробом, а також додаткових перекладених матеріалів перейдіть на [michaelkors.fgservices.com](https://michaelkors.fgservices.com)

## ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

Збережіть ці інструкції для подальшого використання.

Не намагайтеся відкривати або розбирати цей Виріб або іншим чином втручатися в його роботу. Речовини, що містяться в цьому виробі та/або його батареї, можуть зашкодити навколишньому середовищу або здоров'ю людини, якщо з ними неправильно поводитися та неправильно їх утилізувати.

Не використовуйте Виріб в умовах, які можуть призвести до виникнення небезпечної ситуації. До таких умов належить використання Вирібу при управлінні складним обладнанням або при керуванні автомобілем таким чином, який може змусити вас відвести погляд від дороги або настільки захопитися роботою і Пристроєм, що ви не зможете зосередитися саме на процесі водіння.

Не піддавайте Виріб впливу вкрай високих або низьких температур, прямих сонячних променів протягом тривалого періоду часу або води під високим тиском. Ніколи не дозволяйте дітям гратися з Вирібом, оскільки його компоненти малого розміру можуть створити небезпеку удушення!

Виріб не призначений для використання в ситуаціях, коли його несправність може привести до фатальних наслідків, травми або завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу.

Карти, маршрутні вказівки та інші дані GPS та дані навігації, включаючи дані, що стосуються вашого місцезнаходження, можуть виявитися недоступними, неточними або неповними.

Не намагайтеся та не очищуйте Виріб під час зарядження.

## ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗДОРОВ'Я

Ви використовуєте Виріб виключно на свій страх та ризик. Ми не робимо ніяких заяв, не даємо ніяких гарантій та обіцянок щодо точності, надійності чи ефективності будь-якої функції або служби Вирібу, включаючи, без обмежень, підрахунок кількості пройдених вами кроків та спалених калорій, визначення якості або тривалості сну, пульсу (при використанні) та надання іншої інформації. Виріб призначений для надання поміркованої приблизної інформації, такої як: темп, кількість кроків, число спалених калорій, пройдена відстань, пульс (при використанні) та якість сну. Однак робота Вирібу залежить від точності інформації, яку ви вводите, те, як Виріб використовує алгоритми, які не завжди досконалі, а також на роботу Вирібу впливають інші чинники поза нашим контролем. Наприклад, хоча монітор пульсу зазвичай може надавати досить точну оцінку пульсу користувача, у даній технології існує ряд системних обмежень, які можуть привести до неточності деяких вимірювань пульсу при певних обставинах, до яких належить повно справність пристрою, фізіологія користувача, а також тип та інтенсивність діяльності. Ми не гарантуємо, що інформація, представлена Вирібом, буде на 100% достовірною. Виріб не буде надточно відстежувати кожну спалену калорію або кожен крок та не буде надавати точних показників темпу, пройденої відстані, пульсу чи сну.

Даний Продукт, включаючи його операційну систему та датчики пульсу (якщо є), не є медичним приладом та призначений тільки для загального оздоровлення та занять фітнесом. Він не створений та не призначений для використання при діагностиці захворювань або інших станів, а також для лікування захворювань, полегшення стану при захворюваннях, проведення медичних процедур при захворюванні та профілактиці захворювань. У будь-якій ситуації звертайтеся за консультацією до кваліфікованого медичного працівника, перш ніж почати застосовувати новий режим тренувань, сну або харчування або вносити зміни в такий режим, оскільки це може привести до серйозних чи навіть фатальних наслідків. Тривале тертя або тиск може викликати роздратування шкіри. Будь-який пристрій, що носить на тілі, може викликати роздратування, якщо ви страждаєте від алергії або маєте чутливу шкіру. Приділяйте особливу увагу утриманню пристрою у чистоті, оскільки поєднання поту та бруду також може привести до подразнення шкіри.

**ОСОБАМ З ІМПЛАНТОВАНИМИ МЕДИЧНИМИ ПРИСТРОЯМИ НЕОБХІДНО ЗНАТИ:** Продукт містить компоненти та радіоприлади, які випромінюють електромагнітні поля. Дані електромагнітні поля та магніти можуть впливати на медичні пристрої, такі як кардіостимулятори та дефібрилятори. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем і виробником свого медичного пристрою, щоб отримати інформацію, що конкретно стосується даного пристрою, а також дізнатися, чи слід вам підтримувати безпечну дистанцію між пристроєм і Продуктом.

(при використанні) Проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед використанням монітору пульсу.

Тримайте Виріб увімкненим на відстані більшій ніж 20 сантиметрів від медичного пристрою.

Не намагайтеся Виріб, якщо помічено будь-яке порушення роботи медичного пристрою. Ніколи не носіть Виріб в нагрудній кишені.

Не тримайте зап'ястя з Вирібом навпроти імплантованого медичного пристрою, для зведення до мінімуму потенційних радіочастотних перешкод.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БАТАРЕЇ У ПРИСТРОЇ, У ЯКОМУ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ БАТАРЕЯ-ТАБЛЕТКА

Не ковтайте батарею через небезпеку хімічного опіку. Цей Виріб містить батарею-таблетку. Якщо батарею-таблетку проковтнути, це може викликати серйозні внутрішні опіки всього за 2 години та привести до смерті.

Зберігайте нові та використані батареїки подалі від дітей. Якщо батарейний відсік надійно не закривається, припиніть використання Вирібу та тримайте його подалі від дітей. Якщо ви думаете, що батарея, можливо, були проковтнута або потрапила в середину будь-якої частини тіла, негайно зверніться до лікаря.

### ВИРОБИ З АКУМУЛЯТОРАМИ

Зарядний пристрій призначений для настільного використання. Враховуючи виконання застережних вказівок щодо радіочастотних впливів та запобігання втручання в роботу імплантованих медичних пристроїв тримайтеся не ближче 15 сантиметрів (приблизно 6 дюймів) від зарядного пристрою.

**ОБЕРЕЖНО!** Використання не оригінальної батареї або зарядного пристрою може спричинити небезпеку пожежі, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки. **ОБЕРЕЖНО!** Деякі Вироби оснащені літєвими батареями, які можуть містити перхлорати.

До таких виробів можуть застосовуватися особливі правила поведінки. Див. [www.dpsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dpsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate) для отримання додаткової інформації. Не намагайтеся замінити батарею мобільного телефону. Вона є вбудована, та її не можна замінити. Обслуговування батареї повинні виконувати тільки уповноважені сервісні центри Fossil Group. Після закінчення терміну служби батареї (та всього електронного обладнання) її слід відправити на переробку або утилізувати окремо від побутових відходів. Не утилізуйте свій Виріб у вогні – батарея може вибухнути.

**ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРИСТРОЇВ З ДИСПЛЕЄМ/СЕНСОРНИМ ЕКРАНОМ ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ НА НАСТУПНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІДНОСНО ДИСПЛЕЮ:** Дисплей вашого пристрою виготовлений зі скла або акрилу та може розбитися при падінні пристрою або сильному ударі по ньому. Не використовуйте пристрій, якщо його екран розбитий або тріснув, оскільки так ви можете заподіяти собі травму.

**ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ: НАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОГО ЕКРАНА ПРИСТРОЮ**  
Якщо ваш пристрій оснащений сенсорним дисплеєм, зверніть увагу, що він найкраще реагує на легкий дотик подушечкою пальця або металевого стилуса. Використання надмірної сили або металевого об'єкту при натисканні на сенсорний екран може привести до пошкодження поверхні загартованого скла та анулювання гарантії. Для отримання додаткової інформації ознайомтеся зі «Стандартною Обмеженою гарантією».  
**ВАЖЛИВО!** Не дозволяйте сенсорному екрану контактувати з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до збоїв в роботі сенсорного екрану. На виріб нанесена інформація про нормативне регулювання, сертифікацію, а також знаки відповідності стандартам. Перейдіть в «Налаштування > система > Інформація про нормативне регулювання». Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з повідомленням про нормативне регулювання або відвідайте сайт <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

**ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ СЕ (ЄВРОПА) ВЄРОПА (ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ СЕ)**  
Цим повідомленням компанія Fossil Group, Inc. заявляє, що цей виріб відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС. З повним текстом декларації відповідності ЄС, показаними максимальною потужністю передачі на частотній діапазон та значеннями питомої потужності поглинання випромінювання можна ознайомитися за наступною адресою в Інтернеті: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

Цей продукт може підтримувати одну або всі показники, перелічені нижче:

Радіо	Діапазон частот	Передавана потужність/випромінювання
1	2400-2483.5 MHz	< 50 mW
2	1 KHz-25 MHz	< 10 dBµA/m

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕРОБКУ ТА УТИЛІЗАЦІЮ**  
Цей символ вказує на те, що даний виріб при утилізації не має потрапляти у несортовані побутові відходи. Для використаного електричного та електронного обладнання існує окрема система збору сміття. Зазвичай, старе електричне та електронне устаткування може бути безкоштовно здано на утилізацію. За більш докладною інформацією можна звернутися в компетентні державні органи чи в магазин, де ви придбали Виріб. Правильна утилізація забезпечує належну переробку та повторне використання електричного чи електронного обладнання. Воно дозволяє уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людей, а також зберегти природні ресурси. Не викидайте Виріб у побутові відходи. Батареї не слід викидати у комунально-побутові відходи, оскільки для них потрібна окрема система збору. Утилізація упаковки та самого Виробу повинна здійснюватися відповідно до місцевих нормативних вимог.



## СТАНДАРТНА ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

**НА ЩО ПОШИРЮЄТЬСЯ ГАРАНТІЯ, ТА ЯК ДОВГО ВОНА ДІЄ?**  
Fossil Group, Inc. («ми», «наш» або «нас») гарантує, що в цьому виробі та приладдях, вкладених в упаковку разом з виробом («Виріб»), не виникнуть дефекти матеріалів та виготовлення за нормальних умов експлуатації протягом дворічного періоду з дати покупки.  
Це добровільна гарантія виробника. Вона надає окремі права, крім прав, передбачених законом про права споживачів, включаючи без обмежень, права, що стосуються товарів, які не відповідають вимогам. Переваги нашій обмеженій гарантії надаються на додаток до прав, передбачених законом про права споживачів, а не замість них.

**НА ЩО НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ ГАРАНТІЯ?**  
**БЕЗПЕРЕБІЙНІСТЬ ТА БЕЗПОМИЛКОВІСТЬ.** Ми не гарантуємо, що Виріб буде працювати безперервно та безпомилково. Ми не несемо відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті недотримання інструкції, що стосуються використання мобільного телефону.

**НОРМАЛЬНЕ ФІЗИЧНЕ ТА МОРАЛЬНЕ ЗНОШУВАННЯ.**  
Періодичне технічне обслуговування, ремонт та заміна частин через нормальне фізичне та моральне зношування виключаються зі сфери дії гарантії.

**КОРПУС ТА СКЛО (ЯКЩО Є).**  
Наша гарантія не поширюється на корпус та скло.

**БРАСЛЕТ.** Наша гарантія не поширюється на браслет та ремінь.

**БАТАРЕЇ.** Обмежена гарантія поширюється тільки на ті акумуляторні батареї, які в повністю зарядженому стані працюють на рівні 80% від своєї номінальної потужності, та батареї з витоком. Ця обмежена гарантія не поширюється на неакумуляторні батареї.

**ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.**  
Ця обмежена гарантія не поширюється на програмне забезпечення, вбудоване у Виріб, та послуги, що надаються Fossil Group власникам мобільного телефону. Ознайомтеся з ліцензійною угодою, яка постачалася із програмним забезпеченням, та умовами використання послуг, щоб отримати більш детальну інформацію про ваші права щодо їхнього використання.

**ЗЛОВЖИВАННЯ ТА НЕПРАВИЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ.**  
Гарантія не поширюється на дефекти або пошкодження, що виникають в результаті:  
а) неправильної експлуатації, зберігання, неправильного використання або зловживання, нещасного випадку або небезпечності, наприклад, фізичного ушкодження (тріщини, подрапини та ін.) на поверхні Виробу в результаті неправильного використання;  
б) контакту з рідиною, водою (що виходить за рамки допустимих меж впливу, відповідним стандартам водозахисту Виробу), дощу, дуже високої вологості, сильної пилітості, контакту з піском, бруду та ін., сильною спекою або контакту із іжею;  
в) використання Виробу у комерційних цілях, ненормального використання або використання у ненормальних умовах;  
г) або інших дій, за які не відповідає Fossil Group.

**ВИКОРИСТАННЯ НЕКСВАЛЕНИХ ВИРОБІВ.**  
Дефекти або пошкодження, що виникли в результаті використання виробів без фірмового позначення Fossil Group або несертифікованих виробів, приладів, програмного забезпечення або іншого периферійного обладнання, не покриваються гарантією.

**ВИРОБИ, ЩО ЗАЗНАЛИ ЗМІН.**  
Гарантія не поширюється на вироби з:  
а) видаленими, зміненими та стертими серійними номерами або кодами дат виробництва або іншими знаками відстеження;  
б) зламаними пломбами та ознаками відкриття виробу або доступу всередину нього неуповноважених дилерів або ремонтних центрів.

**ВИРОБИ ВІД НЕУПОВНОВАЖЕНИХ ПРОДАВЦІВ.**  
Гарантія не поширюється на вироби, що не були придбані у уповноваженого роздрібного продавця Fossil Group.

**СЛУЖБИ ЗВ'ЯЗКУ.**  
Дефекти, збитки або відмова роботи Виробів через будь-яку службу зв'язку або передачі сигналу, на яку ви можете підписатися, або яку ви можете використовувати в поєднанні з Виробами, не покриваються гарантією.

**ЯКІ НАШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?**  
Протягом відповідного гарантійного періоду за умови, що Виріб відправляється нам для сервісного обслуговування відповідно до умов даної обмеженої гарантії, ми на наш розсуд безкоштовно виконуємо ремонт, заміну або відшкодування покупної ціни Виробу. Ми можемо на свій розсуд використовувати відновлені, відремонтовані або нові частини або компоненти при ремонті будь-якого Виробу або можемо замінити Виріб відновленим, відремонтованим або новим Виробом. На всі замінені Вироби буде поширюватися гарантія, термін якої дорівнює залишку терміну початкової Обмеженої гарантії на придбаний Виріб або 90 (дев'яносто) днів залежно від того, який термін довше. Всі замінені Вироби, деталі, компоненти, плати та обладнання стають власністю Fossil Group. Передача та поступка до цієї обмеженої гарантії заборонені, якщо тільки інше явно не передбачено відповідним законодавством. Якщо це дозволено, передача та поступка здійснюються тільки в дозволені межах.

**ЩО ВАМ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ?**

Для отримання сервісного обслуговування по цій Обмеженій гарантії вам потрібно відправити Виріб у сервісний центр в упаковці, що підходить для його відправки, а також докласти товарний чек чи аналогічний доказ продажу із зазначенням дати фактичного придбання, серійного номеру Виробу, імені (назви) та адреси продавця. Якщо Fossil Group встановить, що будь-який Виріб не покривається цією Обмеженою гарантією, вам буде потрібно оплатити всі частини, доставку та трудовитрати на ремонт або повернення даного Виробу. У деяких юрисдикціях, де це дозволено законом, під час гарантійного ремонту може стягуватися збір за доставку й обробку. Для отримання додаткової інформації відвідайте [services.fossilgroup.com](http://services.fossilgroup.com). Не буде здійснюватися відновлення будь-яких даних, програмного забезпечення або додатків, що були у вашому виробі. Вам потрібно зберегти резервну копію будь-якого наявного у Вашому виробі інформаційного вмісту перед доставкою Виробу в Fossil Group для гарантійного обслуговування, оскільки частина цього вмісту або весь вміст можуть бути видаленими або відформатованими під час гарантійного обслуговування.

**ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ НАШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ?**  
ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ ГАРАНТІЇ ТА ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ Є ВИКЛЮЧНИМИ ТА ЗАМІНЮЮТЬ СОБОЮ ВСІ ІНШІ ПРЯМО ОБОВ'ЯЗКОВІ АБО ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОМ ГАРАНТІЇ, ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ БУДЬ-ЯКОГО ПИТАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ, ТОЧНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ, ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА НЕПОРУШЕННЯ, ВІД ВСІХ, ЗА ЯКИХ ОЧЕВИДНО ВИКОНУЄТЬСЯ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. МИ НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИПАДКОВИ, НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ АБО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ПРОДАЖУ АБО ВИКОРИСТАННЯ АБО В ЗВ'ЯЗКУ З ПРОДАЖЕМ АБО ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ВИРОБУ, БУДЬТО НА ОСНОВІ ДОГОВОРУ, ПРАВОПОРУШЕННЯ (ВКЛЮЧНО ХАЛАТІСТЬ), БЕЗУМОВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АБО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ТЕОРІЙ, НАВІТЬ ЯКЩО МИ БУЛИ ПОПЕРЕДЖЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. І НАВІТЬ ЯКЩО БУЛИ ОБМЕЖЕНІ ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ, ЩО ВИЗНАЧЕНІ В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, БУЛО ВИЗНАНО ТАКИМИ, ЩО НЕ ДОСЯГЛИ СВОЄЇ ОСНОВНОЇ МЕТИ, ЗАГАЛЬНОЙ ОБСЯГ НАШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОБМЕЖЕНИЙ ЗАМІНЮЮ ВИРОБУ АБО ПОВЕРНЕННЯМ СПЛАЧЕНОЇ ПОКУПНОЇ ЦІНИ, ДЛЯ ЧОГО МИ ВИБИРАЄМО ОДИН ІЗ ЦИХ ВАРІАНТІВ ЗА НАШИМ БАЖАННЯМ.

ДЕЯКІ КРАЇНИ, ШТАТИ АБО ПРОВІНЦІЇ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ДІЇ ГАРАНТІЇ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИПАДКОВИ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, ТАК ЩО ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕНІ ПРИ ЇХНЬОМУ ЗАСТОСУВАННІ ДО ВАС. КОЛИ ГАРАНТІЯ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАзі, НЕ МОЖУТЬ БУТИ ПОВНІСТЮ ВИКЛЮЧЕНІ, ЇХНІЙ ТЕРМІН БУДЕ ОБМЕЖЕНИЙ ТРИВАЛІСТЮ ЗАСТОСОВАНІЙ ПИСЬМОВОЇ ГАРАНТІЇ. ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДІЛЯЄ ВАС ОСОБЛИВИМИ ЮРИДИЧНИМИ ПРАВАМИ, АЛЕ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЕВОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ВАШІ ЗАКОННІ ПРАВА НЕ ЗАЧІПАЮТЬСЯ.

МИ НЕ НАДАЄМО НІЯКИХ ГАРАНТІЙ АБО ЗАВ'ЯЗ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ПО ЗАКОНУ АБО ІНШИХ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ЯКІСТЮ, МОЖЛИВОСТЮ, РОБОТОЮ, ПРОДУКТИВНОСТЮ АБО ПРИДАТНІСТЮ БУДЬ-ЯКИХ СТОРОННІХ ПРОГРАМ АБО ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПОЄДНАННІ З ВИРОБОМ, АБО МОЖЛИВІСТЮ ІНТЕГРАЦІЇ БУДЬ-ЯКОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ОБЛАДНАННЯ З ВИРОБОМ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ДОДАЄТЬСЯ ЧИ ТАКЕ СТОРОННІМИ ПРОГРАМИ АБО УСТАТКУВАННЯМ ДО ВИРОБУ, ЧИ ПОШИРЮЄТЬСЯ ВОНО FOSSIL GROUP АБО ІНШИМ ЧИНОМ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ, МОЖЛИВІСТЬ, РОБОТУ ТА ПРИДАТНІСТЬ БУДЬ-ЯКИХ ТАКИХ СТОРОННІХ ПРОГРАМ АБО ОБЛАДНАННЯ ЛЕЖИТЬ ВИКЛЮЧНО НА КОРІСІ. ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДІЛЯЄ ВАС ОСОБЛИВИМИ ЮРИДИЧНИМИ ПРАВАМИ, АЛЕ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ РІЗНИМИ В РІЗНИХ ДЕРЖАВАХ.

Ніщо в інструкціях або інформації до даного Виробу не повинно тлумачитися як таке, що створює безумовну гарантію будь-якого роду по відношенню до Виробів. Ніякий агент, працівник, дилер, представник або продавець не має права змінювати чи продовжувати справжню Обмежену гарантію або робити від імені Fossil Group обов'язкові заяви або вимоги, будь то в рекламі, презентаціях або інакше, щодо Виробів або справжньої Обмеженої гарантії. Обмежена гарантія наділяє вас певними юридичними правами, і ви також можете мати інші права, які можуть бути різними в різних державах.


**ЗМІНА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.**  
МИ НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОБЛЕМИ З ПРОДУКТИВНІСТЮ АБО ЧЕРЕЗ НЕСУМІСНОСТІ, ВИКЛИКАНІ ЗМІНОЮ ВАМИ ПАРАМЕТРІВ РЕСТРУ АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, ЩО МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО НЕНАЛЕЖНОЇ РОБОТИ ВАШОГО ВИРОБУ.

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ**  
Вся інтелектуальна власність, яка визначена нижче, належить Fossil Group або її відповідним постачальникам чи іншим чинам є їхньою власністю, а також, що стосується цього продукту, без обмежень включаючи пов'язані з виробом приналежності, деталі та програмне забезпечення («Система виробу»), є власністю Fossil Group або її ліцензіарів та захищена відповідно до федеральних законів, законів штату та положенням міжнародних договорів. Інтелектуальна власність включає без обмежень винаходи (патентоспроможні або непатентоспроможні), патенти, комерційні тайниці, авторські права, програмне забезпечення, комп'ютерні програми, відповідну документацію та інші авторські роботи. Ви не можете захіпати на права, забезпечені інтелектуальною власністю, або іншим чином порушувати ці права. Крім того, ви погоджуєтесь, що не будете (і не будете намагатися) змінювати, створювати похідні роботи, декомпілювати, аналізувати або іншим чином намагатися відтворити початковий код програмного забезпечення. Вам не передається жодний правовий титул або право володіння інтелектуальною власністю. Всі застосовні права інтелектуальної власності захищаються у Fossil Group, її ліцензіарів та постачальників.

## СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ТОРГВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ДЕКА

МІСТО	СЕРВІС-ЦЕНТР	АДРЕСА	ТЕЛЕФОН	ЧАС РОБОТИ
Дніпро	ДЕКА	вул. Березинська, 80	(044) 339-56-10	9:00-18:00, вихідний день - субота, неділя

Якщо у комплект смарт-годинника входила додаткова застібка. Придбайте новий ремінець і прикріпіть додаткову застібку згідно з інструкцією нижче:



Гарантійний строк становить 1 рік.  
Строк служби становить 2 роки.

# MICHAEL KORS ACCESS

UA\_TR\_032